



Montagehandleiding

EPS+ Isolatieplaat t.b.v. spouwmuurisolatie

Transport en opslag

- Bij opslag op open bouwterreinen is het noodzakelijk voorzieningen te treffen tegen wegwaaien.
- De isolatie vrij van de bodem opslaan.

Maatvoeren

De EPS+ Isolatieplaat laat zich makkelijk bewerken met handgereedschappen zoals mes, handzaag en rasp.

Aansluitingen en naden

Voordat met het aanbrengen van de spouwmuurisolatie kan worden begonnen, moet de kwaliteit van de ondergrond (vlakheid van het binnenspouwblad) worden gecontroleerd. Speciebaarden, lijmresten en andere oneffenheden dienen verwijderd te worden.

Goed en nauwkeurig aansluiten van de platen onderling en met de omliggende details is erg belangrijk. Hiermee valt of staat de kwaliteit van het isoleren!

Montage

- Stel de onderste rij platen goed waterpas.
- Laat de sponning naar buiten toe aflopen.
- Breng de volgende rij platen verspringend aan met minimaal 20cm overlap.
- Sluit de platen onderling goed aan.
- Isolatiemateriaal rondom spouwlaten en bij ondersteuning van waterdichte en waterwerende lagen onder 10° afschuinen.
- Hoeken niet beëindigen met een pasplaat maar gebruik hier een volle of halve EPS+ Isolatieplaat.
- Gebruik minimaal 4 spouwankers per m², bij voorkeur RVS spouwankers met geboorde kunststof bevestiging.
- Sluit goed aan op kozijnen, dorpels en hoeken en dicht eventuele naden met PUR schuim.

De Hoop Pekso bv

Terneuzen- Oosterhout

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

☎ 0115 68 09 11
☎ 0115 61 32 42
✉ wapeningsstaal@dehoop-pekso.nl
www.dehoop-pekso.nl

Havennummer 1421

KvK Terneuzen no. 21017362

